Hi! Let's Get Started.



5K-12K Window AC English / Spanish / French

Register and protect your purchase



Text to Register Text a photo of the

camera icon to 71403

Or register online at register.tcl.com **Need help?** Visit photoregister.com/help or text HELP to 71403

Enjoy exclusive benefits with registration:



Expedited support and service





Exclusive offers and promotions



 \mathcal{P}_{\odot} Verification of ownership

Add a TCL Protection Plan when you register your product and be covered from life's mishaps

Thank you for choosing TCL. We want your ownership experience to bring you as much joy as the appliance you purchased does, so we're offering you a special price on TCL Protection Plans when you purchase during registration. Add a TCL Protection Plan within your first 30 days of ownership to receive the best value at the best price.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before installing and using your air conditioner, please read this owner's manual carefully. Store this manual in a safe place for future reference. Your safety and the safety of others is very important to us. Please pay attention to all safety messages outlined in this owner's manual.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your air conditioner, follow the following basic precautions: ELECTRICAL REQUIREMENTS

The electrical ratings for your air conditioner are listed on the model and serial number label located on the front right hand side of the unit (when facing the front).

REGISTER YOUR APPLIANCE

You can register your appliance online by going to register.tcl.com

Be sure to retain your original sales receipt. A valid proof of purchase is required for all warranty claims.

BATTERY WARNING STATEMENT

Do not mix old and new batteries and do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries

Document your model and serial numbers here:

Model #___

Serial #_____

You can locate your 20 digit serial number underneath the bar code (On the right hand side of the AC).

WARNING	Specific electrical requirements are shown in the diagram below. Follow the requirements below for the type of plug on the power supply cord.	
Electrical Shock Hazard	Wiring Requirements	Power Supply Cord
Do not remove the ground prong. Do not use an adapter Do not use an extension cord. Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock	 115 Volt (103 min - 127 max) (5K-8K) (0-8 amps) (10K-12K) (0-12 amps) (5-8K) (10 amp time-delay fuse or circuit bre (10K-12K) (15 amp time-delay fuse or circuit Use on single outlet circuit only 	PREFERED GROUNDING METHOD breaker)

RECOMMENDED GROUND METHOD

For your personal safety, this air conditioner must be grounded. This air conditioner is equipped with a 3 prong power supply cord with a grounded plug. To minimize the possibility of electrical shock, the cord must be plugged into a 3 prong outlet and grounded in accordance with all local codes and ordinances. If a 3 prong outlet is not available, it is the customer's responsibility to have a properly grounded 3 prong outlet installed by a qualified electrician.

FCC CAUTION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The distance between user and device should be no less than 20cm.

DO NOT RETURN TO STORE

WEARE READY TO HELP contact us first with any questions

TCL SUPPORT: www.tclusa.com/support 1-800-825-6747

BE CAREFUL WHEN REMOVING THE AIR CONDITIONING UNIT

What's in the box

5K - 6K Units

Open the carton and remove the below parts.

NO.	APPEARANCE	PART NAME	QUANTITY
1		Top Rail	1
2		AC Unit	1
3		Filler Panels (labeled "Left" & "Right")	2
4		Remote Control	1
5		Sash Lock	1
6		Battery (AAA)	2
7		Lock Frame	2
8		3/8" Screws	4
9		1/2" Screws	3
10		3/4" Screws	4
11		Window Sash Seal	1
12		Foam Top Window Gasket	1
13		Foam Insulation (only for E-star models)	2

Tip! Before unboxing, cut the tape along the top of the box to loosen contents inside. Once you lift and remove the box, check the inside of the box as some parts may be stuck at the top. You can find the screws and other parts located in the tray beneath the AC unit.



What's in the box

8K Units

Open the carton and remove the below parts.

NO.	APPEARANCE	PART NAME	QUANTITY
1		Top Rail	1
2		AC Unit	1
3		Filler Panels (labeled "Left" & "Right")	2
4		Remote Control	1
5		Sash Lock	1
6		Battery (AAA)	2
7		Lock Frame	2
8		3/8" Screws	4
9		1/2" Screws	3
10		3/4" Screws	4
11		Window Sash Seal	1
12		Foam Top Window Gasket	1
13		Foam Insulation (only for E-star models)	2

Tip! Before unboxing, cut the tape along the top of the box to loosen contents inside. Once you lift and remove the box, check the inside of the box as some parts may be stuck at the top. You can find the screws and other parts located in the tray beneath the AC unit.



What's in the box

10K-12K Units

Open the carton and remove the below parts.

NO.	APPEARANCE	PART NAME	QUANTITY
1		Top Rail	1
2		AC Unit	1
3		Filler Panels (labeled "Left" & "Right")	2
4		Remote Control	1
5		Sash Lock	1
6		Battery (AAA)	2
7		Lock Frame	2
8		3/8" Screws	4
9		1/2" Screws	3
10		3/4" Screws	4
11		Window Sash Seal	1
12		Foam Top Window Gasket	1
13		Foam Insulation (only for E-star models)	2

Tip! Before unboxing, cut the tape along the top of the box to loosen contents inside. Once you lift and remove the box, check the inside of the box as some parts may be stuck at the top. You can find the screws and other parts located in the tray beneath the AC unit.



Let's get started!

Step 1: Testing

Before you install the AC, let's test it to make sure it made it safely to your home and your outlet is proving proper power. Place it on a flat surface, plug it directly into a wall outlet, and turn it on. Next use the Mode button on your control panel and put the AC into Cool Mode and press the down arrow to set the temperature to the lowest setting. After 3 minutes, the AC should be blowing cool air. If so, please continue on to the next step. If not, see detailed troubleshooting tips at tclusa.com/support.

Step 2: Installation

A few quick notes before installing:

- This unit is made to fit inside a standard double-hung window.
- Check the size of your window before installing.
- 1. Use the (4) included 3/8" screws to fasten the top mounting rail to the unit.



2. Fasten the accordion styled window panel expander pieces to the unit. They are marked "Right" and "Left". Pull the leading edge of them to its maximum width. Then slide the panel expanders into the grooved notches (slide downward) on the sides of the unit, and make sure they are inserted into the metal rails tightly.



 Carefully place the window air conditioner into the window where it is to be installed (2 people are recommended for this step). Close the window securely. The AC unit should be slightly tilted to the outside area to allow water to drain out from the unit.



- **4a.** Fasten the air conditioner to the window frame, using the included ½" screws. Fasten each of the panel extenders (Left and Right). You may have to drill a pilot hole in the window frame to fasten these screws to the window sash.
- **4b.** Attach the lock frame between the panel extender and the window sill and fasten them together with the included ³/₄" locking screw. Repeat for each side.



4c. Attach the sash lock between the top of the sliding window and window frame, using 1 of the included ³/₄" screws to secure the window closed.



4d. To prevent outside air from entering the room, insert the foam top window gasket, cut to the width of the window.



5. Plug the unit into the electrical outlet as specified above in the electrical requirements. Move the control to the COOL mode.

How to Control Your AC

All the basics you need to know to stay cool!

- 1. **Power -** turn the air conditioner on and off.
- And Buttons use these buttons on the control panel or remote control to increase or decrease the desired temperature, or time using the Timer. The temperature range is: 61 -88 degrees Fahrenheit or 16 31 degrees Celsius.
- **3. Display –** By pressing the Display button on the remote, it can switch off/on all lights and LED Display. When the timer is not in use, the operation mode and the set temperature will be displayed. Time will be displayed under the timer setting.
- 4. **Modes –** Press the mode button on the control panel to cycle and select a MODE, OR select a MODE by pressing the desired button on the remote.
 - Auto Mode press the MODE button on the panel or the Auto Mode button on the remote - In AUTO mode the unit automatically chooses the mode of operation (COOL, DRY or FAN). In this mode the temperature will be set according to the room temperature (tested by the temperature sensor which is incorporated in the indoor unit.).
 - **Cool Mode -** press the MODE button on the panel or the Cool button on the remote The cooling function allows the air conditioner to cool the room and at the same time reduces air humidity. Adjust the fan speed and air temperate to your desired comfort level. In this mode, if Eco is not enabled, the fan may continue to run after reaching the desired temperature.
- HIGH () O COOL MED () O DRY ⊖ FAN LOW () AUTO O O AUTO MODE FAN SPEED MODE -TEMP/TIMER- \bigcirc TIMER SLEEP Ο Ο FILTER ECO POWER
- Eco Mode press the ECO MODE button on the panel or the ECO button on the remote - When the unit is in ECO mode, the light will turn on. In ECO mode, the unit will turn off once the room is cooled to the user-set temperature. The unit will turn back on when the

room temperature rises above the user-set temperature. While in ECO mode the fan will occasionally turn on for a few seconds in order to take a accurate temperature reading.

- **Fan Mode –** press the MODE button on the panel or the Fan Only button on the remote. This Fan Only mode only works when the air conditioner is vented.
- **Fan Speed –** press the FAN SPEED button on the panel or the Fan Speed button on the remote Press the FAN SPEED button to choose the fan speed options. You can choose Hi, Med, Lo or auto speed in COOL mode and choose Hi, Med, Lo in FAN mode.
- **Dry Mode** available only by pressing MODE button on the panel This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable. Press the MODE button to set the DRY mode. An automatic function of alternating cooling cycles and air fan is activated.
- 5. **Timer Button –** press the TIMER button on the panel or the Timer button on the remote to set the timer.

• Set Timer On: With the AC off, press the Timer button and then use the / and / buttons to set the desired temperature. Press the Timer button again and use the / and / buttons to set the desired amount of time before the AC turns on. Press the timer button again to start the countdown.

• Set Timer Off: With the AC on, press the Timer button and then use the \frown and \smile buttons to set the length of time before the AC will turn off. Press the timer button again to start the countdown.

Note: It can be set to automatically turn off or on in 0.5-24 hours. Each press of the buttons will increase or decrease the timer. The Timer can be set in 0.5 hours increment below 10 hours and 1 hour increments for 10 hours or above.

The SET light will turn on while setting. To cancel the set function, press the TIMER button again.

- 6. Sleep Button press the SLEEP button on the panel or the Sleep on the remote by doing so, all of the display lights will turn off after a while, but the Sleep light is always on. In SLEEP mode, the air conditioner will automatically adjust the temperature and fan speed to make the room more comfortable during the night. The set temperature will automatically raise every 30-60 minutes, and at most change six times until the set temperature is 81 or 82 degrees.
- 7. Filter Button After the fan motor runs for 500 total hours, the Filter Check light will turn on to remind the user to clean the filter. After you clean the filter, you can turn off the light by pressing the Filter button.

Normal Operating Sounds

You may hear a pinging noise, caused by the water hitting the condenser on rainy days, or when the humidity is high. This design feature helps remove moisture and increase efficiency. You may hear the thermostat click when the compressor cycles on and off. Water will collect in the base pan on rainy days, or high humidity days. The water may overflow and drip from the unit on the outside. The fan may run, even when the compressor is not on.

Troubleshooting Having trouble completing installation? Don't worry, it's usually an easy fix.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
	The air conditioner is unplugged	 Make sure the air conditioner is plug is pushed completely into the outlet
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped	• Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker
Air Conditioner will not start	Power Failure	 The unit will automatically re-start when power is restored There is a protective time delay (approx. 3 minutes) to prevent damage to the compressor. For this reason, the unit may not start normal cooling for 3 minutes after it is turned back on.
	The current interrupter device is tripped	 Press the RESET button located on the power cord plug If the RESET button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact a qualified service technician.
	Airflow is restricted	• Make sure there are no curtains, blinds, or furniture blocking the front of the air conditioner
	The temperature control may not be set correctly	• Lower the set thermostat temperature
Air Conditioner does not	The air filter is dirty	• Clean the filter. See the Cleaning and Care Section of the manual
cool as it should	The room may be too warm	• Please allow time for the room to cool down after turning on the air conditioner
	Cold air is escaping	• Check for open furnace registers and cold air returns
	The Cooling Coils are frozen	• See "Air Conditioner Freezing Up" below
Air Conditioner is freezing up	Ice blocks the air flow and stops the air conditioner from cooling the room	• Set the MODE to HIGH FAN or HIGH COOL and set the thermostat to a higher temperature
Remote Control	The batteries are inserted incorrectly	• Check the position of the batteries
is not working	The batteries may be dead	• Replace the batteries
Water is dripping outside	Hot and humid weather	• This is normal
Water is dripping inside the room	The air conditioner is not correctly tilted outside	• For proper water drainage, make sure the air conditioner is slightly tilted downward from the front of the unit to the rear
Water collects in the base pan	Moisture removed from the air is draining into the base pan	• This is normal for a short period in areas with low humidity and normal for a longer period in areas with high humidity
Digital Display reads "E1", "E2"	A sensor has failed	Contact customer service

Wi-Fi App Installation and Instruction Manual

(for wifi models only)

Step 1: Download and Install the TCL Home Comfort App

 Using your camera function on your smartphone, please scan the QR code below to be directed to download the latest App for your TCL branded air conditioner. If your phone does not currently have a QR scanner installed you can download and install one from your App store.



tcl.link/homeconnectapp

Note: The TCL Home Comfort App is supported on 2.4 GHZ Wi-Fi Channels only. Please be sure your connection is using a Wireless channel broadcasting in 2.4GHZ

2. After navigating to the TCL Home Comfort App select DOWNLOAD, INSTALL, and then OPEN.



Step 2: Activate the TCL Home Comfort App

1. The first time you access the App after downloading, an activation screen will appear. Scan the activation QR code using your phones camera (click the "Scan" button and scan the QR code below).





Note: If scanning the QR code, TCL Home Comfort must be provided permission to access the camera.

If permission is not granted, the alternative method of entering the TCL activation code is still available.

2. You can also type in the activation code **TCL** after clicking on the Enter Activation Code prompt at the bottom of the screen.

Step 3: Register Your Account

1. Once you download the App, you will need to create an account. Click the "Register" button to begin the registration process. You can register with your email address OR with a mobile phone number.

Register with an email address:

	KBack Regist	er	< Back	Register
	USA	+1 >	Please input pa	assword 💿
	E-mail			Confirm
	Next			
TCL				
Lucia				
Login				
Register	or Register with Mo	bile number >		

Register with a mobile phone number: Select "or Register with Mobile number" on the bottom of the screen. You will be sent a verification code via text to complete the registration process.

USA	+1 >	Verification code is sent to ye	our phone:
Mobile number		Verification Code	resend (59
Next		Please input password	6
		Confirm	

Step 4: Login to Your User Account

- 1. Once you have registered and created an account, click the "Login" button. You will be able to login with either the email account or mobile phone number you registered with.
- 2. For phone number login: You will be requested each time to validate login with a login code sent via text. Press the "Sign In with SMS" button to enter the login screen. Type in your phone number and press "Get" to receive a verification code. Once the verification code is received, type it into the login screen and press "Login".

ack	Login	c	ancel SMS	S verify and sign in
egion	United States of A	.>	Region	United States o
1obile number/E-	mail		Phone Numbe	er
assword	è	2	Verification C	ode G
	Login			Login
n in with SMS	Forgot pass	word		

Forgot Password?

If you forget your password, you can retrieve it by following these instructions:

- **1.** Press the "Forgot password" button to enter the next page.
- **2.** Type in the registered phone number or email address and press the "Next" button to continue.
- **3.** You will receive a verification code to continue. Type in the code received and set a new password. Press the "Confirm" button to finish.

ack Log	gin	< Back	Request password	
Region	United States of A $>$	United Star	tes of America	
Mobile number/E-ma	ii	Mobile nur	mber/E-mail	
Password	Q		Next	
Lo	gin			
n in with SMS	Forgot password			

Step 5: Add Your AC Unit

After installing the TCL Home Comfort App on your mobile device, you must then add your AC unit to be controlled by your installed app. Follow the directions below:

1. Press the "Add Device" and click the type of product you are connecting to.



Step 6: Connect Your AC Unit to the Wireless Network

There are two setup Modes/Methods to connect the AC unit to the wireless network.

Reminder: The TCL Home Comfort App only works on 2.4 GHZ networks. **Note:** The default set-up mode will be CF mode when first starting the AC unit.

- **CF Mode -** When setting up your AC unit using a Wi-Fi connection using the CF mode, the AC unit being connected for Wi-Fi operation will automatically search for an available wireless network and connects automatically when the setup directions are followed. The unit and device will be synced together afterwards.
- **AP Mode -** If your AC unit does not connect to the mobile device through the wireless network using the setup instruction in CF mode, you can connect the mobile device to the AC unit using the air conditioner's Wi-Fi adapter or "Device hotspot". The AC unit will show as a wireless network under the mobile devices Wi-Fi connections as "TCLHomeComfort -xxxx". You can then connect the mobile device from the AC unit's hotspot. After the AC unit is turned off/on the next time you use it, the AC unit will connect to the wireless network the phone is connected to.

Add the AC Unit to the Wireless Network using "CF Mode"

1. The App and AC unit automatically defaults to CF mode upon start up. Follow the prompts on the screen and then press " Next Step" to continue.

く Back	Add Device	AP Mode
Press the DISP the time of 6 s	LAY on the remote control	ol key 6 times in een show "CF"
	Next Step LCD screen in other status	3

Note: If the AC unit is not in CF mode, press Display on the remote 6 times. After 8 to 10 seconds your will hear two beeps and the AC will display CF.

2. Select the network you wish to connect to, enter the router password and press "Next" to continue.



Note: If having difficulties finding or joining your wireless network you may need to give the TCL Home Comfort App permission to enable Location. This setting can typically be found by going to Settings > Apps > TCL Home Comfort and then select to enable Location. The exact location and method to enable this setting varies by phone OS and version.

3. After connecting to the wireless network, The TCL Home Comfort App software will automatically try to pair with the AC unit. The AC unit's LED screen may display "PP" or "SA", indicating it is searching for the network signal. This may take 10-15 seconds to connect the AC to the network.



4. After successfully pairing the AC unit to the network, the page will display as below. You can "Rename" the AC unit as you like, share with family, or press "Done" to start to controlling the device.

✓Back Trying to Connect Device
Successfully add 1 devices $\beta_{\rm HV}^{\rm Max}$
Window Type Air Conditi Rename
Share with family
Done

Note: If at any time you need to start over, pressing "Display" on the remote control 6 times will reset the wireless setup configuration on the AC unit back to CF mode. Pressing the "Display" button an additional 6 times after CF mode appears will switch the unit to AP mode. Please allow the unit 10-15 seconds to switch modes if toggling from CF to AP modes.

Add the AC Unit to the Wireless Network using "AP Mode"

If connections to the wireless network fail using the "CF mode", you can connect using the "AP mode" (using the AC unit as a mobile hotspot).

1. On the App page indicating CF mode, click "AP mode" in the top, right-hand corner as illustrated.

く Back	Add Device	AP Mode
Press the DISPL the time of 6 se	AY on the remote control econds until the LCD scr	ol key 6 times in recen show "CF"
	Next Step CD screen in other status	3

2. AP should show on the page as illustrated below. Press "Next Step" to continue.

	ce
RI	7
Press the DISPLAY on the remo the time of 6 seconds until the	te control key 6 times in LCD screen show "AP"
Next Ste	p
LCD screen in oth	er status

3. To the switch the AC unit over to AP mode - Press "Display" on the remote control 6 times within 6 seconds so the AC unit switches from "CF mode" to "AP mode". Allow the unit 10-15 seconds to switch modes and AP will flash on the AC unit display screen when complete.

4. Select the Wi-Fi network you are trying to connect to, type in the password, and press "Next" to continue.



- 5. Open your mobile device settings to get to Wi-Fi connections.
- 6. "TCLHomeComfort-xxxx" should show as an available network connection option. Connect to the TCLHomeComfort-xxxx network.

✓ Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	
 TCLHomeComfort Unsecured Network 	? (j)
CHOOSE A NETWORK	
Wi-Fi 1	∎ ? (j)
Wi-Fi 2	∎ ຈ (j
Wi-Fi 3	∎ হ (j)
Wi-Fi 4	∎ ≑ (i)
Wi-Fi 5	∎ ຈ (i)
Wi-Fi 6	∎ হ (j)
Wi-Fi 7	₽ 중 (j)
Other	
Ask to Join Networks	\bigcirc
Known notworks will be leined autom	antically. If no known

7. After connecting to "TCLHomeComfort -xxxx" network using the AC unit's Wi-Fi adapter, return to the TCL Home Comfort App to resume setup.

Note: You may need to manually navigate back to the TCL Home Comfort App.

8. The AC unit will automatically begin installing/syncing on the mobile device.



- **9.** The AC unit's LED screen may display "PP" or "SA", indicating it is searching for the network signal. This may take 10-15 seconds to connect the AC to the network.
- **10.** When the connection is complete, the TCL Home Comfort App on your mobile device will show the unit as connected with a check mark as illustrated. If the setup connection fails, the App will display a warning. Press "Retry" to try the connection again or "View help".

Kack Trying to Connect Device	Kack Switch to hotspot mode
Successfully add 1 devices $\frac{\partial M_{e}}{\partial t^{e}}$	Network is unstable please connect to device hotspot and try again Reset device first before connection
Window Type Air Conditi Rename	Portable Air Conditioner: In the standby mode,press the FAN 6 times until the screen show "AP" Air condition: Press the DISPLAY on the remote control key 6 times in the time of 6 seconds, until the LCD screen show "AP" Dehumidifier: In the standby mode,press the TIMER 6 times, until the screen show "AP" Refer to help for details
Share with family Done	Confirm reset, switch to hotspot mode
Connection Successful	Connection Failed

11. Once connected, you are ready to begin controlling your AC unit from your mobile device. Once your unit cycles on and off after using the AC unit's Wi-Fi adapter to connect, the AC unit will automatically pair with the network your phone is connected to.

Note: If at any time you need to start over, pressing "Display" on the remote control 6 times will reset the wireless setup configuration on the AC unit back to CF mode. Pressing the "Display" button an additional 6 times after CF mode appears will switch the unit to AP mode. Please allow the unit 10-15 seconds to switch modes if toggling from CF to AP modes.

Step 7: Controlling Your AC Unit

1. Click the air conditioner name to enter the App control panel. Click the ON/OFF button to adjust the settings.



2. You can adjust the settings for the operating mode you want to use: Cool, Heat, Dry, Fan, Auto. Click the "Mode" button and choose the mode you would like to change.

Note: Some units also have a heat function. The Heat mode on the App will not be functional or change any settings on AC units that are cool only.



3. For Fan mode, click the "Fan" button and choose the speed you want: Low, Med, High, Auto.



4. Other unit controls can be changed by selecting the "Function" button. By selecting the Function control, you can select the Sleep or Eco modes. In Sleep mode, the fan speed will be set to low only.



5. To set the Timer function: Click the "Timer" button. The App will enter the timer setting screen. It will display times that were previously scheduled. You can press to edit the timer or create a new timer by clicking the "Add Timer" button.

	K Add Timer
	15:45 Once Timer: OFF
Add Timer	Add Timer

 Click "ON" or "OFF" button to set Timer ON or Timer OFF. You can set the: Hour, Minute, Operate Mode, Operate Fan Speed, Operate Temperature. You can also set a weekly timer. After you're finished setting the timer, click the button to Cancel or Confirm.

Cancel	Add ⁻	Timer	Save
	12	42	
	13	43	
	14	44	
	15	45	
	16	46	
	17	47	
Se Mon Tues	elect days to u	use Smart Moo nur Fri	le Sat Sun
Se Mon Tues	Wed Th	use Smart Moo	le Sat Sun
Se Mon Tues	Wed Th	use Smart Moo	Sat Sun
Se Mon Tues Timer Off Timer On	Wed Th	use Smart Moo	le Sat Sun
Mon Tues Timer Off Timer On Mode	Wed	use Smart Moo	te Sat Sun O Auto >
Mon Tues Timer Off Timer On Mode Fan	Wed Th	ur Fri	te Sat Sun Auto > Auto >

Notes:

Dry Mode - temperature is preset at and cannot be changed up or down.

Heat Mode - does not apply to all units. If your AC unit does not have a heat function, the heat mode on the App will not change anything on the AC unit for cooling only models.

If your unit has a heater function, you will be able to adjust the temperature up or down.

Fan Mode - temperature is preset and cannot be adjusted up or down.

Auto Mode - temperature is preset and cannot be adjusted up or down.

Cool mode - temperature settings can be adjusted to the desired temperature.

7. More Options- From the upper, right-hand corner, you can view or change the following options: Modify Device Name, Device Sharing, Device Info, Feedback, Check for Updates, Remove the Device or Restore Defaults.

✓ Back Window Type Air Conditioner ···	く Back More
Ċ	Modify Device Name Window Type Air Co >
	Add Sharing >
	Device Info >
<i>≣</i> 72 ^₅ 1	Create Group
Set Temperature	
***	Send Feedback >
	Check for Firmware Update >
- +	Remove Device
	Restore Manufacture Defaults
∎ ∳ ≡ © Mode Fan Function Timer	

- 8. Manage the information in your profile. It includes:
 - a. Account information.
 - **b.** Scan QR code: Opens a QR code reader within the App
 - c. Share Device: Display user's device sharing information
 - d. Message Center: Displays all messages that the system sent to the user
 - e. Feedback: Where users could submit feedback online
 - f. About: Displays the current App version information

Prof	ile Settings
Tap to set your	r name >
📄 Scan QR Code	>
\sim°_{\sim} Device Sharing	>
🖂 Message Center	•>
Feedback	>
🔷 About	>

Note: The first registered mobile device is the main control and other devices can only be shared through the primary device. Shared accounts need to be setup for the same country.

9. Tap "Pattern unlock" under the Profile section where you set your name. You can then set up your App unlock pattern. After it is enabled, you need to draw the pattern to unlock the App.



Troubleshooting Having trouble completing installation? Don't worry, it's usually an easy fix.

PROBLEM POSSIBLE CAUSES		SOLUTIONS	
TCL Home Comfort App	Wireless router may be too far from AC	• Relocate wireless router closer to AC.	
loses connectivity to AC during setup	Network error	• Restart wireless router, AC, and restart mobile device with TCL Home Comfort App installed.	
	Network error	• Restart wireless router, AC, and restart mobile device with TCL Home Comfort App installed.	
TCL Home Comfort App cannot find AC	App & AC are not on the same 2.4GHz channel	• Confirm your device is connected to the 2.4GHz channel.	
	Router blocking TCL Home Comfort App	• Verify App is not being blocked by router firewall.	
Failed to connect using CF mode	Unknown connectivity or network error	• Follow the instructions to Add the AC unit to the wireless network using "AP MODE".	
Unable to find or connect to Wireless Network	App may need permission to location	• Give TCL Home Comfort App permission to Location in phone settings.	

iHola! Comencemos.



Acondicionador de Aire de Ventana 5K-12K

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de instalar y usar su aire acondicionado, lea detenidamente este manual. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Su seguridad y la de los demás son muy importantes para nosotros. Por favor, preste atención a todos los mensajes de seguridad descritos en este manual. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar su aire acondicionado, ajústese a las siguientes precauciones básicas:

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Las clasificaciones eléctricas para su acondicionador de aire se detallan en la etiqueta del modelo y el número de serie, ubicados en el lado frontal izquierdo de la unidad (vista de frente).

REGISTRE SU APARATO

Puede registrar su dispositivo en línea, visitando register.tcl.com. Asegúrese de conservar su recibo de compra original. Se requiere un comprobante de compra válido para todos los reclamos de garantía.

Documente aquí su modelo y números de serie:			
N° de modelo N° de serie			
Puede ubicar su número de serie de 20 dígitos debajo del código de barras (En el lado izquierdo del sistema de aire acondicionado).			
ADVERTENCIA Los requisitos eléctricos específicos se muestran en el siguiente diagrama. Cumpla los siguientes requisitos en relación al tipo de enchufe en el cable de alimentación.			
Peligro de Descarga Eléctrica	Requerimientos del Cableado Cable de Alimentación		
Enchufar a un tomacorrientes de 3 terminales con conexión a tierra. No quite el terminal de tierra. No use un adaptador No utilice un cable alargador. No seguir estas instrucciones puede provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.	 5K - 115 voltios (103 mín - 127 máx) 5K - (0-8 amp) 5K - (fusible de retardo de 10 amp o disyuntor) Usar solo en un circuito de salida individual 	PREFERRED GROUNDING METHOD	

MÉTODO DE PUESTA A TIERRA RECOMENDADO

Para su seguridad personal, este aire acondicionado debe estar conectado a tierra. Este aire acondicionado está equipado con un cable de alimentación de 3 terminales con un enchufe con conexión a tierra. Para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica, el cable debe enchufarse a un tomacorrientes de 3 clavijas y conectarse a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. Si no hay disponible un tomacorrientes de 3 terminales, es responsabilidad del cliente que un electricista calificado instale un tomacorrientes de 3 terminales debidamente conectado a tierra.

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR contáctenos primero con cualquier pregunta

ASISTENCIA TCL: www.tclusa.com/support 1-800-825-6747

CUIDADO CUANDO RETIRE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO

Contenidos de la Caja

Abra la caja de cartón y retire las siguientes partes.

N⁰	APARIENCIA	NOMBRE DE LA PIEZA	CANTIDAD
1		Riel superior	1
2		Unidad de AC	1
3		Paneles de Relleno (con marcas "Izquierdo" y "Derecho")	2
4		Control Remoto	1
5		Cerradura Guillotina	1
6		Batería (AAA)	2
7		Marco de Traba	2
8		Tornillos de 3/8"	4
9		Tornillos de 1/2"	3
10		Tornillos de 3/4"	4
11		Burlete Para Marco de Ventana	1
12		Junta de Espuma de Superior de Ventana	1
13		Tira de Aislamiento (Esponja) (Solo para Modelos E-star)	2

iConsejo! Antes de desempaquetar, corte la cinta a lo largo de la parte superior de la caja para aflojar el contenido dentro. Una vez que levante y retire la caja, verifique el interior ya que algunas partes pueden estar atascadas en la parte superior. Puede encontrar los tornillos y otras piezas ubicadas en la bandeja debajo de la unidad del AC.



5K Units

Contenidos de la Caja

Abra la caja de cartón y retire las siguientes partes.

N⁰	APARIENCIA	NOMBRE DE LA PIEZA	CANTIDAD
1		Riel superior	1
2		Unidad de AC	1
3		Paneles de Relleno (con marcas "Izquierdo" y "Derecho")	2
4		Control Remoto	1
5		Cerradura Guillotina	1
6		Batería (AAA)	2
7		Marco de Traba	2
8		Tornillos de 3/8"	4
9		Tornillos de 1/2"	3
10		Tornillos de 3/4"	4
11		Burlete Para Marco de Ventana	1
12		Junta de Espuma de Superior de Ventana	1
13		Tira de Aislamiento (Esponja) (Solo para Modelos E-star)	2

iConsejo! Antes de desempaquetar, corte la cinta a lo largo de la parte superior de la caja para aflojar el contenido dentro. Una vez que levante y retire la caja, verifique el interior ya que algunas partes pueden estar atascadas en la parte superior. Puede encontrar los tornillos y otras piezas ubicadas en la bandeja debajo de la unidad del AC.



8K Units

Contenidos de la Caja

10K - 12K Units

Abra la caja de cartón y retire las siguientes partes.

NO.	APPEARANCE	PART NAME	QUANTITY
1		Riel superior	1
2		Unidad de AC	1
3		Paneles de Relleno (con marcas "Izquierdo" y "Derecho")	2
4		Control Remoto	1
5		Cerradura Guillotina	1
6		Batería (AAA)	2
7		Marco de Traba	2
8		Tornillos de 3/8"	4
9		Tornillos de 1/2"	3
10		Tornillos de 3/4"	4
11		Burlete Para Marco de Ventana	1
12		Junta de Espuma de Superior de Ventana	1
13		Tira de Aislamiento (Esponja) (Solo para Modelos E-star)	2

iConsejo! Antes de desempaquetar, corte la cinta a lo largo de la parte superior de la caja para aflojar el contenido dentro. Una vez que levante y retire la caja, verifique el interior ya que algunas partes pueden estar atascadas en la parte superior. Puede encontrar los tornillos y otras piezas ubicadas en la bandeja debajo de la unidad del AC.



iComencemos!

Paso 1: Prueba

Antes de instalar el AC, probémoslo para asegurarnos de que llegó a su hogar de forma segura y que funciona correctamente. Colóquelo en una superficie plana, conéctelo directamente a un tomacorrientes y enciéndalo. Luego póngalo el modo en High Cool y ajuste la temperatura en Max Cool 7. Después de 3 minutos, el aire acondicionado debería estar tirando aire frío. Si es así, continúe con el siguiente paso. Si no, consulte los consejos detallados para la resolución de problemas en tclusa.com/support.

Paso 2: Instalación

Algunas notas rápidas antes de instalar:

- Esta unidad está hecha para que quepa dentro de una ventana estándar de doble hoja.
- Verifique el tamaño de su ventana antes de instalar.
- 1. Use los (4) tornillos de 3/8" incluidos para sujetar a la unidad el riel de montaje superior.



2. Fije a la unidad las piezas de expansión estilo acordeón del panel de la ventana. Están marcadas como "Derecha" e "Izquierda". Tire del borde frontal de ellas hasta su ancho máximo. Luego deslice los expansores del panel en las muescas ranuradas (deslice hacia abajo) en los costados de la unidad, y asegúrese de que estén bien insertados en los rieles metálicos.



3. Coloque con cuidado el aire acondicionado en la ventana donde se lo va a instalar (se recomiendan 2 personas para este paso). Cierra la ventana de forma segura. La unidad de AC debe estar ligeramente inclinada hacia el área exterior para permitir que el agua salga de la misma.



- **4a.** Fije el aire acondicionado al marco de la ventana, utilizando los tornillos de ½ pulgada incluidos. Sujete cada uno de los extensores del panel (izquierdo y derecho). Puede que tenga que perforar un orificio piloto en el marco de la ventana para fijar estos tornillos a la hoja de la misma.
- **4b.** Fije el marco de traba entre el extensor del panel y el umbral de la ventana y sujételos con el tornillo de traba de ³/₄ de pulgada incluido. Repita para cada lado.



4c. Fije la traba de guillotina entre la parte superior de la ventana deslizante y el marco, utilizando 2 de los tornillos de ³/₄ de pulgada incluidos, para asegurar la ventana en posición cerrada.



4d. Para evitar que ingrese aire exterior a la habitación, coloque la junta de espuma de la ventana superior, cortándola al ancho de la ventana.



5. Enchufe la unidad a tomacorriente como se especifica arriba en los requisitos eléctricos. Pase el control al modo COOL.

Cómo Manejar su Aire Acondicionado

iTodo lo básico que necesita saber para mantenerse fresco!

- **1. Power –** enciende y apaga el aire acondicionado.
- y >>> Botones use estos botones en el panel de control o en el control remoto para subir o bajar la temperatura o el tiempo deseado, usando el temporizador. El rango de temperatura es: 61 -88° Fahrenheit, o 16-31° Centígrados.
- 3. Pantalla al presionar el botón de pantalla 3 en el control remoto, puede apagar / encender todas las luces y la pantalla LED.Cuando el temporizador no está en uso, el modo de operación y la temperatura establecida serán exhibidos. El tiempo se mostrará debajo del ajuste del temporizador.
- Modos presione el botón mode en el panel de control para alternar y seleccionar un MODO, O seleccione un MODO presionando el botón deseado del control remoto.
 - Modo automático presione el botón MODE en el panel o el botón 4 Auto Mode en el control remoto: en el modo AUTO, la unidad elige automáticamente el modo de operación (FRÍO, SECO o VENTILACIÓN). En este modo, la temperatura se establecerá de acuerdo con la temperatura ambiente (verificada por el sensor de temperatura incorporado en la unidad interior).
 - Modo cool presione el botón MODE en el panel o el botón 5 Cool en el control remoto. La función de enfriamiento permite que el aire acondicionado enfriar la habitación y al mismo tiempo reducir la humedad del aire. Ajuste la velocidad del ventilador y la temperatura del aire al nivel de confort deseado. En este modo, si E



temperatura del aire al nivel de confort deseado. En este modo, si Eco no está activado, el ventilador puede continuar funcionando después de alcanzar la temperatura deseada.

 Modo Eco – presione el botón ECO MODE en el panel o el botón 6 ECO en el control remoto. - Cuando la unidad está en modo ECO, la luz se encenderá. En modo ECO, la unidad se apagará una vez que la habitación se enfríe a la temperatura establecida por el usuario. La unidad se encenderá nuevamente cuando la temperatura de la habitación se incremente por encima de la establecida por el usuario. En modo ECO, el ventilador se encenderá ocasionalmente durante unos segundos para tomar una lectura precisa de la temperatura.

- **Modo ventilador** presione el botón MODE en el panel o el botón 7 Fan Only en el control remoto. Este modo de sólo ventilación funciona únicamente cuando el aire acondicionado está ventilado.
- Velocidad del ventilador presione el botón FAN SPEED en el panel o el botón 8 Fan Speed en el control remoto. Presione el botón FAN SPEED para elegir las opciones de velocidad del ventilador. Puede elegir Hi, Med, Lo o velocidad automática en mo-do COOL y elegir Hi, Med, Lo en modo FAN.
- **Modo seco** disponible solo presionando el botón MODE en el panel: esta función reduce la humedad del aire para hacer que la habitación sea más confortable. Presione el botón MODE para configurar el modo DRY. Se activa una función automática de ciclos alternados de enfriamiento y ventilador.
- 5. Botón Timer presione el botón TIMER en el panel o el botón 9 Timer en el control remoto para configurar el temporizador.
 - Activar el temporizador Con el sistema apagado, presione el botón del temporizador y luego use los botones y para ajustar la temperatura deseada. Presione de nuevo el botón del temporizador y utilice los botones y para ajustar la cantidad de tiempo deseada antes de que se encienda el sistema de aire acondicionado. Presione de nuevo el botón del temporizador para iniciar la cuenta atrás.
 - Ajustar el temporizador a apagado Con el sistema encendido, presione el botón del temporizador y luego use los botones y para establecer el tiempo que debe transcurrir antes de que el aparato se apague. Presione de nuevo el botón del temporizador para iniciar la cuenta en reversa.

Nota: Se puede configurar para que se apague o encien-da automáticamente en 0.5 a 24 horas. Cada vez que presione los botones, aumentará o bajará el temporizador. El temporizador se puede configurar en incrementos de 0.5 horas por debajo de las 10 horas, y de 1 hora para 10 horas o más.

La luz SET se encenderá mientras se configura. Para cancelar la función establecida, presione nuevamente el botón TIMER.

- 6. Botón Sleep presione el botón SLEEP en el panel o el botón 10 Sleep en el control remoto. Al hacerlo, todas las luces de la pantalla se apagarán después de un tiem-po, pero la luz de suspensión estará siempre encendida. En el modo SLEEP, el aire acondicionado ajustará automáticamente la temperatura y la velocidad del ventila-dor para que la habitación sea más confortable durante la noche. La temperatura establecida aumentará automáticamente cada 30-60 minutos, y como máximo cambiará seis veces hasta que sea de 81° u 82° F.
- 7. Botón Filter Después de que el motor del ventilador haya funcionado durante 500 horas en total, la luz de verificación del filtro se encenderá para recordarle que limpie el filtro. Después de limpiar el filtro, puede apagar la luz presio-nando el botón Filter Check.

Sonidos Dormales del Funcionamiento

En días lluviosos o cuando la humedad es alta, es posible que escuche un ruido metálico, causado por el agua que golpea el condensador. Esta característica de diseño ayuda a eliminar la hume-dad y aumentar la eficiencia. Puede escuchar el clic del termostato cuando el com-presor se enciende y se apaga. Se acumulará agua en la bandeja base en los días lluvio-sos o los de alta humedad. El agua puede desbordarse y gotear desde la unidad al exterior. El ventilador puede funcionar incluso cuando el compre-sor no está encendido.
Solución de Problemas

¿Tiene problemas para completar la instalación? No se preocupe. Suele haber una solución sencilla.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES	
	El aire acondicionado está desconectado	• Asegúrese de que el aire acondicionado esté enchufado completamente en un toma	
	El fusible está quemado / ha saltado el disyuntor	• Verifique la caja de fusibles / disyuntores de la casa y reemplace el fusible o restablezca el disyuntor	
El aire acondicionado no arranca	Apagón eléctrico	 La unidad se reiniciará automáticamente cuando se restablezca la energía Hay un retraso de tiempo de protección (aprox. 3 minu-tos) para evitar una sobrecarga en el compresor. Por este motivo, es posible que la unidad no inicie el enfriamiento normal durante 3 minutos después de que haya vuelto a encenderse. 	
	Se ha disparado el dispositivo interruptor actual	 Presione el botón RESET ubicado en el enchufe del cable de alimentación Si el botón RESET no permanece activado, deje de usar el aire acondicionado y comuníquese con un técnico de servicio calificado. 	
	El flujo de aire está restringido	• Asegúrese de que no haya cortinas, persianas o muebles que bloqueen la parte delantera del aire acondicionado	
	El control de temperatura puede no estar correctamente configurado	• Baje la temperatura establecida del termostato	
El aire acondicionado no	El filtro de aire está sucio	• Limpie el filtro. Consulte la sección de limpieza y cuidado del manual	
se enfría como debería	La habitación puede estar muy calurosa	• Aguarde un tiempo para que la habitación se enfríe des-pués de encender el aire acondicionado	
	Se escapa el aire frio	• Verifique registros de horno abierto y retornos de aire frío	
	Las bobinas de enfriamiento están congeladas	 Consulte "El aire acondicionado se está congelando" más abajo 	
El aire acondicionado se está congelando	El hielo bloquea el flujo de aire y evita que el aire acondicionado enfríe la habitación	 Ponga el MODO en HIGH FAN o HIGH COOL y ajuste el termostato a una temperatura más alta 	
El Control Remoto	Las baterías están insertadas incorrectamente	Compruebe la posición de las baterías	
no funciona	Las baterías pueden estar agotadas	• Cambie las baterías	
Gotea agua hacia afuera	Clima caliente y húmedo	• Esto es normal	
Gotea hacia dentro de la habitación	El aire acondicionado no está correctamente inclinado hacia afuera	• Para un adecuado drenaje, asegúrese de que el aire acondicionado esté ligeramente inclinado hacia abajo desde la parte frontal de la unidad hacia la parte posterior	
Se acumula en la bandeja de la base	La humedad eliminada del aire está drenando hacia la bandeja de la base	• Esto es normal por un período breve en áreas con poca humedad, y normal por un período más largo en áreas con humedad alta	
La pantalla digital dice "E1", "E2"	Ha fallado un sensor	Contacte con Atención al Cliente	

Manual de instalación e instrucciones de la aplicación Wi-Fi

(únicamente para modelos con wifi)

Paso 1: Descargar e instalar la aplicación TCL Home Comfort App

1. Usando la función de cámara en su smartphone, por favor escanee el código QR que aparece a continuación para que se le indique que descargue la última aplicación para su acondicionador de aire de marca TCL. Si su teléfono no tiene instalado un escáner QR, puede descargarlo e instalarlo desde su App Store.



tcl.link/homeconnectapp

Nota: TCL Home Comfort App sólo es compatible con los canales Wi-Fi de 2.4 GHZ. Por favor, asegúrese de que su conexión esté utilizando un canal inalámbrico de transmisión en 2.4GHZ

2. Después de navegar a TCL Home Comfort App, seleccione DOWNLOAD, INSTAL y, a continuación, OPEN.



Paso 2: Activar la aplicación TCL Home Comfort App

1. La primera vez que acceda a la aplicación después de la descarga, aparecerá una pantalla de activación. Escanee el código QR de activación con la cámara de su teléfono (haga clic en el botón SCAN y escanee el código QR que aparece a continuación).



Nota: Si escanea el código QR, TCL Home Comfort debe tener el permiso de acceso a la cámara. Si no se concede el permiso, el método alternativo para introducir el código de activación de TCL sigue estando disponible.

2. También puede escribir el código de activación **TCL** después de hacer clic en el indicador ENTER ACTIVATION CODE en la parte inferior de la pantalla.

Paso 3: Registre su cuenta

 Una vez descargada la aplicación, deberá crear una cuenta. Haga clic en el botón REGISTER para iniciar el proceso de registro. Puede registrarse con su dirección de correo electrónico O con un número de teléfono móvil.

	K Back Regist	er	く Back Registe	er
	USA	+1 >	Please input password	٥
	E-mail		Confir	m
	Nex	t		
TCL				
Login				
Register	or Register with Mo	obile number >		

Regístrese con una dirección de correo electrónico:

Regístrese con un número de teléfono móvil: Seleccione OR REGISTER WITH MOBILE number en la parte inferior de la pantalla. Se le enviará un código de verificación por texto para completar el proceso de registro.

Kack Register		< Back	Register	
USA	+1 >	Verific	ation code is sent to your	r phone:
Mobile number		Verificatio	on Code	esend (59)
Next		Please inp	out password	Ø
			Confirm	

Paso 4: Iniciar una sesión en su cuenta de usuario

- 1. Una vez que se haya registrado y creado una cuenta, haga clic en el botón LOGIN. Podrá iniciar una sesión con la cuenta de correo electrónico o con el número de teléfono móvil con el que se registró.
- 2. Para acceder al número de teléfono: cada vez, se le pedirá que valide el inicio de su sesión con un código de inicio de sesión enviado a través de un mensaje de texto. Pulse el botón "Iniciar sesión con SMS" para entrar en la pantalla de inicio de sesión. Escriba su número de teléfono y pulse GET para recibir un código de verificación. Una vez recibido el código de verificación, introdúzcalo en la pantalla de inicio de sesión y pulse LOGIN.

Region	United States of A >	Region	United States of A
Mobile number/E-ma	ail	Phone Number	
Password	2	Verification Cod	e Get
Lo	gin		Login
n in with SMS	Forgot password		

¿Olvidó su contraseña?

Si olvida su contraseña, puede recuperarla siguiendo estas instrucciones:

- 1. Pulse el botón "Contraseña olvidada" para entrar en la página siguiente.
- 2. Escriba el número de teléfono registrado o la dirección de correo electrónico y pulse el botón NEXT para continuar.
- **3.** Recibirá un código de verificación para continuar. Introduzca el código recibido y establezca una nueva contraseña. Pulse el botón CONFIRM para finalizar.

ck Lo	gin	< Back	Request password	
egion	United States of A >	United Sta	ates of America	
obile number/E-ma	ail	Mobile nu	umber/E-mail	
assword	ø		Next	
Lo	gin			
in with SMS	Forgot password			

Paso 5: Añada su unidad de A/C

Después de instalar la aplicación TCL Home Comfort en su dispositivo móvil, debe agregar la unidad de AA que controlará la aplicación instalada. Siga las siguientes instrucciones:

1. Presione el botón ADD DEVICE y haga clic en el tipo de producto al que se está conectando.

Devices	Cancel	Select Device Type	
		Window Type Air Conditioner	>
		Split Air Conditioner	>
	Ē	Dehumidifier	>
		Portable Air Conditioner	>
Empty device list	\bigcirc	Security Camera	>
		Fresh air purifier	>
Add Device			
Devices Add Device Profile			

Paso 6: Conecte su unidad de A/C a la red inalámbrica

Existen dos modos/métodos de configuración para conectar la unidad de A/C a la red inalámbrica.

Recordatorio: TCL Home Comfort App sólo funciona en redes de 2.4 GHZ **Nota:** El modo de configuración predeterminado será el modo CF en que encienda su unidad de A/C por primera vez.

- **Modo CF -** Cuando configure su unidad de A/C usando una conexión Wi-Fi en modo CF, la unidad de A/C conectada para operación con Wi-Fi automáticamente buscará una red inalámbrica disponible y se conectará automáticamente cuando se hayan seguido las instrucciones de configuración. La unidad y el dispositivo se sincronizarán después.
- **Modo AP -** Si su unidad de A/C no se conecta al dispositivo móvil a través de la red inalámbrica utilizando la instrucción de configuración en modo CF, puede conectar el dispositivo móvil a la unidad de A/C utilizando el adaptador Wi-Fi del acondicionador de aire o el DEVICE HOTSPOT. La unidad de A/C se mostrará como una red inalámbrica bajo las conexiones Wi-Fi de los dispositivos móviles como TCLHomeComfort -XXXX. A continuación, puede conectar el dispositivo móvil desde el punto de acceso público de la unidad de A/C. Después de apagar/encender la unidad de A/C la próxima vez que la use, la unidad de A/C se conectará a la red inalámbrica a la que esté conectado el teléfono.

Añada la unidad de A/C a la red inalámbrica utilizando el "modo CF".

1. La unidad App y AC automáticamente pasa al modo CF cuando se enciende. Siga las instrucciones en la pantalla y luego presione NEXT STEP para continuar.



Nota: Si la unidad de A/C no está en modo CF, pulse Display en el mando a distancia 6 veces. Después de 8 a 10 segundos escuchará dos pitidos y el A/C mostrará CF.

2. Seleccione la red a la que desea conectarse, introduzca la contraseña del router y pulse "Siguiente" para continuar.



Nota: Si tiene dificultades para encontrar o unirse a su red inalámbrica, es posible que tenga que dar permiso a TCL Home Comfort App para habilitar Ubicación. Esta configuración se puede encontrar típicamente yendo a "Configuración" > "Aplicacione"s > "TCL Home Comfort" y, a continuación, seleccione para habilitar Ubicación. La ubicación y el método exactos para habilitar esta configuración varían según el sistema operativo y la versión del teléfono.

3. Después de conectarse a la red inalámbrica, el programa informático TCL Home Comfort App automáticamente intentará conectarse con la unidad de A/C. La pantalla LED de la unidad de A/C puede mostrar "PP" o "SA", indicando que está buscando la señal de red. Esto puede tardar de 10 a 15 segundos en conectar el A/C a la red.



4. Después de enlazar exitosamente la unidad de A/C con la red, la página se verá como se muestra a continuación. Puede renombrar la unidad de A/C como desee, compartir con la familia o pulsar DONE para empezar a controlar el dispositivo.

\checkmark
Successfully add 1 devices $\beta_{\mu\nu}^{\rm start}$
Window Type Air Conditi Rename
Share with family
Done

Nota: ISi en cualquier momento necesita empezar de nuevo, al pulsar DISPLAY 6 veces en el control remoto, se restablecerá la configuración de la red inalámbrica de la unidad de A/C al modo CF. Si presiona el botón DISPLAY 6 veces más después de que aparezca el modo CF, la unidad cambiará al modo AP.

Por favor, espere 10-15 segundos para que la unidad cambie de modo si cambia de CF a AP.

Añada la unidad de A/C a la red inalámbrica utilizando el "Modo AP".

Si la conexión a la red inalámbrica falla usando el modo CF, puede conectarse usando el modo AP (utilizando la unidad de A/C como punto de acceso móvil).

1. En la página App que indica el modo CF, haga clic en AP MODE en la parte superior derecha, como se ilustra.

< Back	Add Device	AP Mode
	٢F	
Press the DISPI the time of 6 s	LAY on the remote contro econds until the LCD scr	ol key 6 times in een show "CF"
	Next Step	
	LCD screen in other status	

2. AP debe aparecer en la página como se ilustra a continuación. Pulse "Siguiente paso" para continuar.



3. Para cambiar la unidad de A/C al modo AP - Pulse DISDPLAY en el control remoto 6 veces en un plazo de 6 segundos para que la unidad de A/C cambie de CF MODE a AP MODE. Espere 10-15 segundos para que la unidad cambie de modo y el AP parpadeará en la pantalla de la unidad de A/C cuando se complete este proceso.

4. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse, introduzca la contraseña y pulse NEXT para continuar.



- 5. Abra la configuración de su dispositivo móvil para acceder a las conexiones Wi-Fi.
- 6. TCLHomeComfort-XXXX debe aparecer como una opción de conexión de red disponible. Conéctese a la red TCLHomeComfort.

✓ Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	
 TCLHomeComfort Unsecured Network 	? (j)
CHOOSE A NETWORK	
Wi-Fi 1	∎ ? (j)
Wi-Fi 2	∎ † (j)
Wi-Fi 3	∎ হ (j)
Wi-Fi 4	₽ 중 (j)
Wi-Fi 5	₽ 중 (j)
Wi-Fi 6	₽ 중 (j)
Wi-Fi 7	a ≈ (i)
Other	
Ask to Join Networks	\bigcirc
Known notworks will be island outom	stically If no known

7. Después de conectarse a la red TCLHomeComfort -XXXX utilizando el adaptador Wi-Fi de la unidad de A/C, vuelva a TCL Home Comfort App para reanudar la configuración.

Nota: Es posible que tenga que volver manualmente a la aplicación TCL Home Comfort APP.

8. La unidad de A/C comenzará automáticamente a instalar/sincronizar en el dispositivo móvil.



- 9. La pantalla LED de la unidad de A/C puede mostrar PP o SA, indicando que está buscando la señal de red. Puede tomar de 10 a 15 segundos conectar el A/C a la red.
- 10. Una vez completada la conexión, la TCL Home Comfort App de su dispositivo móvil mostrará la unidad conectada con una marca de verificación, como se ilustra. Si falla la conexión de configuración, la aplicación mostrará una advertencia. Entonces, pulse RETRY para volver a intentar la conexión o pulse en VIEW HELP.

Kenter Back Trying to Connect Device	CBack Switch to hotspot mode
Successfully add 1 devices %	Network is unstable please connect to device hotspot and try again Reset device first before connection
🔛 Window Type Air Conditi Rename	Portable Air Conditioner: In the standby mode,press the FAN 6 times until the screen show "AP"
	Air condition: Press the DISPLAY on the remote control key 6 times in the time of 6 seconds , until the LCD screen show "AP"
	Dehumidifier: In the standby mode,press the TIMER 6 times, until the screen show "AP"
	Refer to help for details
Share with family	
Done	Confirm reset, switch to hotspot mode
Connection Successful	Connection Failed

 Una vez conectado, ya está listo para comenzar a controlar la unidad de A/C desde su dispositivo móvil. Una vez que la unidad se encienda y apague después de usar el adaptador Wi-Fi de la unidad de A/C para conectarse, la unidad de A/C se enlazará automáticamente con la red a la que está conectado el teléfono.

Nota: Si en cualquier momento necesita empezar de nuevo, al pulsar DISPLAY en el control remoto 6 veces se restablecerá la configuración de la configuración inalámbrica de la unidad de A/C al modo CF. Al presionar el botón DISPLAY 6 veces más después de que aparezca el modo CF, la unidad cambiará al modo AP. Por favor, espere 10-15 segundos para que la unidad cambie de modo si cambia de CF a AP.

Paso 7: Control de la unidad de A/C

1. Haga clic en el nombre del aire acondicionado para entrar en el panel de control de la aplicación. Haga clic en el botón ON/OFF para ajustar la configuración.



2. Puede ajustar la configuración del modo de funcionamiento que desee utilizar: COOL, WARM, DRY, FAN, AUTO. Haga clic en el botón MODO y elija el modo que desee cambiar.

Nota: Algunas unidades también tienen una función de calor. El modo WARM de la aplicación no funcionará ni cambiará los ajustes de las unidades de A/C que sólo están frías.



3. Para el modo Ventilador, haga clic en el botón VENTILADOR y elija la velocidad que desee: LOW, MED, HIGH, AUTO.



4. Los demás controles de la unidad se pueden cambiar seleccionando el botón FUNCTION. Seleccionando el control FUNCTION, puede seleccionar los modos SLEEP o ECO. En el modo de reposo, la velocidad del ventilador se ajustará a baja solamente.

C Back Window Type Air Conditioner	
	Ф
70 *	
Set Temperature	
**•	
Function	
00	
Sleep ECO	
He fan Function	() Timer

5. Para ajustar la función de temporizador: Haga clic en el botón TIMER. La aplicación entrará en la pantalla de configuración del temporizador. Se mostrarán las horas programadas previamente. Puede pulsar para editar el temporizador o crear uno nuevo haciendo clic en el botón ADD TIMER.

< Back	Add Timer	< Back	Add Timer
		Timer accuracy is -/+	30 seconds
		15:45 Once Timer: OFF	
	x		
	Add Timer		Add Timer

6. Haga clic en el botón ON u OFF para activar o desactivar el temporizador. Puede configurar el archivo: Hora, minuto, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, temperatura de funcionamiento. También puede configurar un temporizador semanal. Una vez que haya terminado de configurar el temporizador, haga clic en el botón CANCEL o CONFIRM.

Cancel	Add T	imer	Save
	12	42	
	13	43	
	14	44	
	15	45	
	16	46	
	17	47	
	18	48	
Se Mon Tues	Wed Thu	se Smart Moo	le Sat Sun
Se Mon Tues Timer Off	Wed Thu	se Smart Moc	le Sat Sun
Se Mon Tues Timer Off Timer On	Ved Thu	se Smart Moc	le Sat Sun
Se Mon Tues Timer Off Timer On Mode	Ved Thu	se Smart Moc	Auto >
Mon Tues Timer Off Timer On Mode Fan	Ved The	se Smart Moc	Auto >

Notas:

Modo Seco - la temperatura está preestablecida en y no puede ser cambiada hacia arriba o hacia abajo.

Modo Calor - no se aplica a todas las unidades. Si su unidad de A/C no tiene una función de calefacción, el modo de calefacción de la aplicación no cambiará nada en la unidad de A/C para los modelos de sólo enfriamiento. Si su unidad tiene una función de calefacción, podrá ajustar la temperatura hacia arriba o hacia abajo.

Modo ventilador - la temperatura está preestablecida en y no puede ser cambiada hacia arriba o hacia abajo.

Modo automático - la temperatura está preestablecida en y no puede ser cambiada hacia arriba o hacia abajo.

Modo frío - los ajustes de temperatura se pueden ajustar a la temperatura deseada.

7. Más opciones- Desde la esquina superior derecha, puede ver o cambiar las siguientes opciones: Modificar el nombre del dispositivo, compartir dispositivos, información del dispositivo, comentarios, buscar actualizaciones, quitar el dispositivo o restaurar valores predeterminados



- 8. Gestione la información de su perfil. Para este proceso incluye:
 - a. La información de la cuenta
 - b. Escaneo del código QR: Abra un lector de código QR dentro de la aplicación
 - **c.** Compartir dispositivo: Mostrar información sobre el uso compartido de dispositivos del usuario
 - d. Centro de mensajes: Muestra todos los mensajes que el sistema ha enviado al usuario
 - e. Retroalimentación: Donde los usuarios pueden enviar sus comentarios en línea
 - f. Acerca de: Muestra la información de la versión actual de la aplicación

Pr	ofile Settings
Tap to set yo	pur name >
😑 Scan QR Code	>
$<^{\circ}_{\circ}$ Device Sharing	>
Message Center	•>
···· Feedback	>
🛇 About	>
Devices Add	Device Profile

Nota: El primer dispositivo móvil registrado es el control principal y otros dispositivos sólo pueden compartirse a través del dispositivo principal. Las cuentas compartidas deben configurarse para el mismo país.

9. Toque PATTERN UNBLOCK en la sección PROFILE en que entró su nombre. A continuación, puede configurar su patrón de desbloqueo de aplicaciones. Una vez habilitada, deberá escoger el patrón para desbloquear la aplicación.

Kack Create Pattern Password	Kack Create Pattern Password
Create a pattern password. Other persons cart Chreate Apattern Password	Image: Descent and the second and the se

Solución de problemas ¿Tiene problemas para completar la instalación? No se preocupes. Suele haber una solución sencilla..

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
TCL Home Comfort App	El enrutador inalámbrico puede estar demasiado lejos del A/C	 Reubique el enrutador inalámbrico más cerca del A/C.
pierde la conectividad al A/C durante la configuración	Error de red	 Reinicie el enrutador inalámbrico, el A/C y el dispositivo móvil con la aplicación TCL Home Comfort App instalada.
TCL Home Comfort App	Error de red	 Reinicie el enrutador inalámbrico, el A/C y el dispositivo móvil con la aplicación TCL Home Comfort App instalada.
no puede encontrar el A/C	App y A/C no están en el mismo canal de 2.4GHz	 Confirme que su dispositivo esté conectado al canal de 2.4GHz.
	El router está bloqueando TCL Home Comfort App	 Compruebe que la aplicación no esté bloqueada por el cortafuegos del enrutador.
No se pudo conectar usando el modo CF	Conectividad desconocida o error de red	 Siga las instrucciones para añadir la unidad de A/C a la red inalámbrica utilizando el AP MODE.
Unable to find or connect to Wireless Network	La aplicación puede necesitar permiso para ubicarse	 Conceda permiso de Ubicación a TCL Home Comfort App en la configuración del teléfono.

Commençons l'installation



Climatiseur de fenêtre 5K-12K

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'installer et d'utiliser votre climatiseur, veuillez lire avec attention ce guide de l'utilisateur et, pour référence ultérieure, rangez-le dans un endroit sécuritaire. Pour nous, votre sécurité - et celle des autres - est très importante. Nous vous demandons de lire attentivement tous les messages de sécurité de ce guide. **MISE EN GARDE :** Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure en utilisant votre climatiseur, veuillez prendre les précautions de base suivantes :

ALIMENTATION

Les caractéristiques électriques de votre climatiseur sont indiquées sur l'étiquette du modèle et du numéro de série située à l'avant, à droite, en faisant face à l'appareil.

ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL

Vous pouvez enregistrer votre appareil en ligne sur le site register.tcl.com N'oubliez pas de conserver votre facture, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire valoir la garantie.

Consignez ici les numéros de modèle et de série de votre appareil :

No de modèle ______ No de série _____

Vous trouverez le numéro de série à 20 chiffres sous le code à barres (au dos de l'appareil)

AVERTISSEMENT	Des exigences spécifiques en diagramme qui suit. Respectez fiche du cordor	câblage sont illustrées dans le z-les en ce qui a trait au type de n d'alimentation.
Risque de choc électrique	Exigences en câblage	Cordon d'alimentation
En insérant insérant la fiche dans une prise tripolaire avec mise à la terre (trois broches). Ne retirez pas la broche de mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur. N'utilisez pas de rallonge. Le non-respect de ces consignes peut donner lieu à un décès, un incendie ou un choc électrique.	 115 Volts (103 V. min à 127 V. max) (5K-8K) 0 à 8 A (10K-12K) 0 à 12 A (5-8K) fusible temporisé de 15 A ou (10K-12K) fusible temporisé de 15 A ou disjoncteur Pour tous les modèles, n'utilisez qu' prise d'alimentation 	disjoncteur une seule

MÉTHODE RECOMMANDÉE POUR LA MISE À LA TERRE

Pour votre sécurité personnelle, ce climatiseur doit être mis à la terre. Il est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche polarisée avec mise à la terre (3 broches). Pour minimiser la possibilité de choc électrique, le cordon doit être branché dans une prise tripolaire avec mise à la terre, conformément à tous les codes et règlements locaux. Si une prise tripolaire n'est pas disponible, la responsabilité de l'installation appropriée d'une telle prise par un technicien qualifié incombe au client.

Ne retournez pas à la boutique

Nous sommes prêts à vous à vous Pour toute question, contactez-nous d'abord



Contenu de la boîte

Appareils 5K - 6K

Ouvrez la boîte et retirez les pièces mentionnées ci-dessous.

No.	Apparence	Pièce	Quantité
1		Rail supérieur	1
2		Climatiseur	1
3		Panneaux de remplissage (identifiés « gauche » et « droite »?	2
4		Télécommande	1
5		Fermoir de châssis	1
6		Piles (AAA)	2
7		Cadre de verrouillage	2
8		Vis 3/8 po	4
9		Vis ½ po	3
10		Vis ¾ po	4
11		Étanchéité du cadre de fenêtre	1
12		Joint d'étanchéité supérieur de la fenêtre en mousse	1
13		Bande d'isolation (éponge) (pour modèles Energy Star seulement)	2

Conseil - Avant de déballer l'appareil, coupez le ruban sur le haut de la boîte pour détacher le contenu qui s'y trouve. Une fois que vous aurez soulevé et sorti le contenu de la boîte, vérifiez l'intérieur de cette dernière, car certaines pièces peuvent être coincées dans la partie supérieure. Les vis et autres pièces sont dans le plateau sous le climatiseur.



Contenu de la boîte

Ouvrez la boîte et retirez les pièces mentionnées ci-dessous.

No.	Apparence	Pièce	Quantité
1		Rail supérieur	1
2		Climatiseur	1
3		Panneaux de remplissage (identifiés « gauche » et « droite »?	2
4		Télécommande	1
5		Fermoir de châssis	1
6		Piles (AAA)	2
7		Cadre de verrouillage	2
8		Vis 3/8 po	4
9		Vis ½ po	3
10		Vis ¾ po	4
11		Étanchéité du cadre de fenêtre	1
12		Joint d'étanchéité supérieur de la fenêtre en mousse	1
13		Bande d'isolation (éponge) (pour modèles Energy Star seulement)	2

Conseil - Avant de déballer l'appareil, coupez le ruban sur le haut de la boîte pour détacher le contenu qui s'y trouve. Une fois que vous aurez soulevé et sorti le contenu de la boîte, vérifiez l'intérieur de cette dernière, car certaines pièces peuvent être coincées dans la partie supérieure. Les vis et autres pièces sont dans le plateau sous le climatiseur.



Appareils 8K

Contenu de la boîte

Appareils 10K-12K

Ouvrez la boîte et retirez les pièces mentionnées ci-dessous.

No.	Apparence	Pièce	Quantité
1		Rail supérieur	1
2		Climatiseur	1
3		Panneaux de remplissage (identifiés « gauche » et « droite »?	2
4		Télécommande	1
5		Fermoir de châssis	1
6		Piles (AAA)	2
7		Cadre de verrouillage	2
8		Vis 3/8 po	4
9		Vis ½ po	3
10		Vis ¾ po	4
11		Étanchéité du cadre de fenêtre	1
12		Joint d'étanchéité supérieur de la fenêtre en mousse	1
13		Bande d'isolation (éponge) (pour modèles Energy Star seulement)	2

Conseil - Avant de déballer l'appareil, coupez le ruban sur le haut de la boîte pour détacher le contenu qui s'y trouve. Une fois que vous aurez soulevé et sorti le contenu de la boîte, vérifiez l'intérieur de cette dernière, car certaines pièces peuvent être coincées dans la partie supérieure. Les vis et autres pièces sont dans le plateau sous le climatiseur.



C'est parti!

Étape 1: Test de l'appareil

Avant d'installer le climatiseur, essayez-le pour vous assurer qu'il est en bon état et fonctionne correctement. Placez l'appareil sur une surface plane, branchez-le directement dans une prise murale et mettez-le en marche. Puis, à l'aide du bouton Mode du panneau de contrôle, mettez l'appareil en mode Refroidissement et appuyez sur la flèche descendante pour le régler à la température la plus basse.

Au bout de 3 minutes, le climatiseur devrait souffler de l'air frais. Si c'est le cas, passez à l'étape suivante. Sinon, reportez-vous aux conseils de dépannage sur le site tclusa.com/support.

Étape 2: Installation

Quelques petites remarques avant l'installation :

- Cet appareil est conçu pour une fenêtre standard à guillotine double.
- Vérifiez les dimensions de votre fenêtre avant l'installation.
- 1. À l'aide des 4 vis 3/8 po fournies, fixez le rail de montage supérieur à l'appareil.



2. Installez les extenseurs style accordéon du panneau fenêtre sur l'appareil. Les extenseurs « droit » et « gauche » sont indiqués. En tirant sur les bords, ouvrez-les au maximum. Puis, glissez les extenseurs vers le bas dans les rainures de chaque côté de l'appareil et faites en sorte qu'ils soient insérés correctement dans les rails métalliques.



3. Avec précaution, mettez le climatiseur en place dans la fenêtre à l'endroit désiré (opération normalement effectuée par deux personnes). Fermez bien la fenêtre. Le climatiseur doit être légèrement incliné vers l'extérieur pour permettre l'égouttement de l'eau.



- **4a.** Immobilisez le climatiseur sur le cadre de fenêtre à l'aide des vis ½ po fournies. Fixez bien chaque panneau extenseur (gauche et droit). Il se peut que vous ayez à percer un avant-trou dans le cadre de fenêtre pour fixer ces vis dans le châssis.
- **4b.** Installez le cadre de verrouillage entre le panneau extenseur et le seuil de fenêtre et attachezles ensemble à l'aide de la vis de blocage ³/₄ po. Répétez l'opération pour chaque côté.



4c. Pour maintenir la fenêtre fermée, sécurisez la serrure de châssis entre le dessus de la fenêtre coulissante et le cadre de fenêtre à l'aide de deux vis ³/₄ po fournies.



4d. Pour empêcher l'air extérieur d'entrer dans la pièce, insérez le joint supérieur en mousse isolante coupé à la largeur de la fenêtre dans la partie supérieure.



 Branchez l'appareil dans une prise électrique conformément aux instructions spécifiées plus haut dans la section Alimentation. Sur le panneau de contrôle, mettez l'appareil en mode Refroidissement.

Comment régler votre climatiseur

Tout ce que vous devez savoir pour rester au frais!

- 1. Alimentation allumer et fermer le climatiseur.
- Affichage en appuyant sur le bouton Affichage de la télécommande, vous pouvez allumer ou éteindre tous les voyants lumineux et l'écran DEL. Lorsque la minuterie n'est pas utilisée, le mode de fonctionnement et la température réglée seront affichés. L'heure sera affichée dans le menu de la minuterie.
- 4. Modes sur le panneau de contrôle, appuyez sur le bouton Mode pour faire défiler et sélectionner un mode, ou sélectionnez un mode en appuyant sur le bouton désiré de la télécommande.
 - **Mode Automatique –** sur le panneau de contrôle, appuyez sur le bouton Mode ou sur Mode Auto de la télécommande. Sur Mode Auto, l'appareil choisit automatiquement le mode de fonctionnement Frais, Sec, ou Ventilation (Cool, Dry ou Fan). Dans ce mode, la température sera réglée en fonction de la température de la pièce (détectée par le capteur de température incorporé dans l'appareil).



• Mode Frais - appuyez sur le bouton Mode du panneau ou sur le bouton Frais (Cool) de la télécommande. La fonction de refroidissement permet au climatiseur de refroidir la pièce tout en réduisant l'humidité ambiante. Ajustez la vitesse du ventilateur et la température selon le niveau de confort désiré. Dans ce mode, si Eco n'est pas activé, le ventilateur peut continuer à tourner une fois la température désirée atteinte.

- Mode Eco appuyez sur le bouton mode Eco du panneau ou sur le bouton ECO de la télécommande. En mode Eco, le voyant est allumé et l'appareil s'éteint dès que la pièce atteint la température fixée par l'utilisateur. Le climatiseur se remet en marche lorsque la température ambiante s'élève au-dessus du seuil prédéterminé. En mode ECO, le ventilateur fonctionnera occasionnellement pendant quelques secondes afin de prendre une lecture précise de la température.
- **Mode Ventilation –** appuyez sur le bouton MODE du panneau ou sur le bouton Ventilation seulement de la télécommande. Ce mode fonctionne uniquement lorsque le climatiseur est ventilé.
- Vitesse du ventilateur appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur du panneau ou de la télécommande pour sélectionner la vitesse du ventilateur. En mode Frais, vous pouvez choisir la vitesse Élevée, Moyenne, Basse ou Automatique (Hi, Med, Lo or Auto) et, en mode Ventilation, la vitesse Élevée, Moyenne ou Basse.
- **Mode Sec** disponible seulement en appuyant sur le bouton MODE du panneau. Cette fonction réduit l'humidité ambiante pour rendre la pièce plus confortable. Appuyez sur le bouton MODE pour choisir le mode Sec. Une fonction automatique d'alternance des cycles de refroidissement et du ventilateur est activée.
- 5. Bouton Minuterie appuyez sur le bouton Minuterie du panneau ou de la télécommande pour régler la minuterie.

Remarque: La minuterie peut être programmée pour s'éteindre ou s'allumer automatiquement entre 0,5 à 24 heures. Le fait d'appuyer sur les boutons augmentera ou diminuera la minuterie. La minuterie peut être réglée par tranche de 0,5 heure pour moins de 10 heures et par tranche d'une heure pour 10 heures et plus.

Le voyant Réglage (SET) s'allumera pendant le réglage. Pour annuler la fonction Réglage, appuyer de nouveau sur le bouton Minuterie.

- 6. Bouton Veille appuyez sur le bouton Veille du panneau ou de la télécommande. Ainsi, tous les voyants lumineux s'éteindront après un certain temps, sauf le voyant Veille qui reste toujours allumé. En mode Veille, le climatiseur ajuste automatiquement la température et la vitesse du ventilateur pour que la pièce soit plus confortable durant la nuit. La température choisie augmentera automatiquement toutes les 30-60 minutes et changera tout au plus six fois jusqu'à ce qu'elle atteigne 81 ou 82 degrés F.
- 7. Bouton Filtre au bout de 500 heures de fonctionnement du moteur du ventilateur, le voyant Vérifier le filtre s'allume pour rappeler à l'utilisateur de nettoyer le filtre. Le nettoyage du filtre terminé, vous pouvez éteindre le voyant en appuyant sur le bouton Vérifier le filtre.

Sons de fonctionnement normaux

Vous pourriez entendre un cliquetis, causé par l'eau qui heurte le condenseur les journées pluvieuses ou très humides. Cette particularité contribue à extraire l'humidité et à augmenter l'efficacité. Vous pourriez aussi entendre le clic du thermostat lorsque le compresseur se met en marche ou arrête. Les journées pluvieuses ou très humides, l'eau s'accumulera dans le bac de condensation; il se peut aussi qu'elle déborde et dégouline à l'extérieur de l'appareil. Le ventilateur peut fonctionner même lorsque le compresseur est arrêté.

Conseils de dépannage Vous avez de la difficulté à terminer l'installation? Pas de souci, la solution est habituellement simple.

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
	Le climatiseur est débranché	• Vérifiez si la fiche du climatiseur est bien enfoncée dans la prise de courant.
	Le fusible a sauté ou le disjoncteur est désactivé	 Vérifiez la boîte à fusibles ou le panneau du disjoncteur de la maison; remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur.
Le climatiseur ne démarre pas	Il y a une panne d'électricité	 L'appareil redémarrera automatiquement quand l'électricité sera rétablie. Une temporisation de protection d'environ 3 minutes évite la surcharge du compresseur. Pour cette raison, il se peut que, pendant les 3 minutes suivant sa remise sous tension, l'appareil ne démarre pas le refroidissement normal.
	L'interrupteur de courant est déclenché	 Appuyez sur le bouton Réinitialisation (RESET) situé sur le cordon d'alimentation. Si le bouton Réinitialisation ne reste pas enclenché, cessez d'utiliser le climatiseur et contactez un technicien qualifié.
	La circulation d'air est limitée	• Assurez-vous que rien n'entrave la circulation d'air devant le climatiseur – rideaux, stores ou meuble.
	Le contrôle de la température n'est peut- être pas réglé correctement	• Abaissez la température du thermostat.
Le climatiseur ne rafraîchit	Le filtre à air est sale	• Nettoyez le filtre. Voir la section « Nettoyage et entretien » du manuel.
pas comme il devrait	La pièce est peut-être trop chaude	 Après la mise en marche du climatiseur, quelques minutes seront nécessaires avant que la pièce refroidisse.
	Il y a fuite de l'air froid	 Vérifiez les bouches d'air chaud et les retours d'air froid.
	Les serpentins refroidisseurs sont gelés	• Voir plus bas la section « Le climatiseur gèle ».
Le climatiseur gèle	La circulation d'air est bloquée par de la glace, ce qui empêche le climatiseur de refroidir la pièce	• Réglez le mode sur la ventilation la plus rapide ou sur le Refroidissement rapide (High Cool) avec une température plus élevée au thermostat.
La télécommande	Les piles ne sont pas correctement mises en place	• Vérifiez la position des piles.
ne fonctionne pas	Les piles sont peut-être à plat	• Remplacez les piles.
De l'eau s'égoutte à l'extérieur	Temps chaud et humide	• C'est normal.
De l'eau s'égoutte dans la pièce	L'inclinaison du climatiseur vers l'extérieur n'est pas suffisante	• Pour que l'eau s'écoule bien, assurez-vous que l'arrière du climatiseur est légèrement plus bas que l'avant.
L'eau s'accumule dans le bac de condensation	L'humidité extraite de l'air s'égoutte dans le bac de condensation	• C'est normal dans les zones à faible humidité pendant une courte période et, dans les zones très humides, pour une période plus longue.
L'Écran digital indique « E1 », « E2 »	Un détecteur est défectueux	Contactez le service à la clientèle.

Manuel d'utilisation et installation de l'application Wi-Fi

(pour modèles Wifi seulement)

Étape 1 : Téléchargement et installation de l'application TCL Home Comfort

 À l'aide de la fonction caméra de votre téléphone intelligent, scannez le code QR ci-dessous pour être dirigé vers la dernière application de votre climatiseur de marque TCL à télécharger. Si votre téléphone n'est pas équipé d'un lecteur QR, vous pouvez en télécharger un et l'installer depuis votre boutique App Store.



tcl.link/homeconnectapp

- **Remarque :** L'application TCL Home Comfort ne fonctionne que sur la fréquence Wi-Fi 2,4 GHz. Veuillez vous assurer que votre connexion sans fil diffuse en 2,4 GHz.
- 2. Après avoir navigué vers l'application TCL Home Comfort, sélectionnez Download (téléchargement), Install (installation) et Open (ouvrir).



Étape 2: Activation de l'application TCL Home Comfort

1. Après le téléchargement, un écran d'activation apparaîtra à la première ouverture. Scannez le code QR d'activation à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone (tapez sur le bouton « Scan » pour numériser le code QR ci-dessous).





Remarque : Si vous numérisez le code QR, TCL Home Comfort doit obtenir l'autorisation d'accéder à la caméra. Si l'autorisation n'est pas accordée, l'autre méthode d'entrée du code d'activation TCL est toujours disponible.

2. Vous pouvez également saisir le code d'activation TCL après avoir tapé sur l'invite « Entrer le code d'activation » au bas de l'écran.

Étape 3: Enregistrement de votre compte

 Une fois l'application téléchargée, vous devrez créer un compte. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour commencer le processus d'enregistrement. Vous pouvez vous inscrire avec votre adresse courriel ou avec votre numéro de téléphone portable.

Enregistrer avec une adresse courriel :

	Kegis	ter	く Back Reg	jister
	USA	+1 >	Please input passwo	ord o
	E-mail		Co	nfirm
	Nex	xt		
TCL				
Login				
Register	or Register with M	obile number >		

Inscrivez-vous avec un numéro de téléphone portable : sélectionnez « Enregistrer avec numéro de téléphone mobile » en bas de l'écran. Un code de vérification vous sera envoyé par SMS pour compléter le processus d'enregistrement.

Back	Register		<	Back	Register	
USA		+1 >		Verificati	ion code is sent to yo	our phone:
Mobile nur	mber			Verification	Code	resend (59)
	Next			Please inpu	t password	O
					Confirm	

Étape 4: Connexion à votre compte utilisateur

- 1. Après avoir enregistré et créé un compte, tapez sur le bouton « Connexion ». Vous pourrez vous connecter avec votre compte courriel ou le numéro de téléphone portable avec lequel vous vous êtes inscrit.
- 2. Pour vous connecter avec votre ??? numéro de téléphone chaque fois, il vous sera demandé de valider la connexion avec un code envoyé par SMS. Appuyez sur le bouton « Se connecter par SMS » pour accéder à l'écran de connexion. Entrez votre numéro de téléphone et appuyez sur « Get » pour obtenir un code de vérification. Une fois le code de vérification reçu, inscrivez-le dans l'écran de connexion et appuyez sur « Connexion ».

Region United States of A > Mobile number/E-mail Phone Number Password Image: Comparison of the states	Region United States of A > Mobile number/E-mail Phone Number Password Image: Comparison of Comparison	Region United States of A > Mobile number/E-mail Phone Number Password Image: Comparison of the states	Region United States of A > Mobile number/E-mail Phone Number Password Image: Comparison of the system	Back Lo	gin	Cancel	SMS verify and sign in
Aobile number/E-mail Phone Number Verification Code Ge Login In with SMS Forgot password	Aobile number/E-mail Phone Number Password Research Code Contraction Contraction Code Contraction Code Contraction Code Cont	Aobile number/E-mail Phone Number Password Reserved Code Code Login Login Login	Aobile number/E-mail Phone Number tassword Cogin Code G Login Login Login	egion	United States of A >	Region	United States of
Aassword Verification Code Ge Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Login Lo	Aassword Cogin Login Login Login Login Login Login Login	assword Verification Code G Login Login Login tin with SMS Forgot password	assword	1obile number/E-ma	il	Phone I	Number
Login Login	Login Login	Login Login	Login Login	assword	2	Verifica	tion Code Ge
gn in with SMS Forgot password	gn in with SMS Forgot password	gn in with SMS Forgot password	gn in with SMS. Forgot password	Lo	gin		Login
				gn in with SMS	Forgot password		

Mot de passe oublié ?

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le récupérer en suivant ces instructions :

- 1. Appuyez sur le bouton « Mot de passe oublié » pour accéder à la page suivante.
- 2. Tapez le numéro de téléphone ou l'adresse courriel que vous avez enregistré et appuyez le bouton « Suivant » pour continuer.
- **3.** Vous recevrez un code de vérification pour continuer. Saisissez le code reçu et créez un nouveau mot de passe. Appuyez sur le bouton « Confirmer » pour terminer.

ack Lo	ogin	Kequest password	
Region	United States of A $>$	United States of America	+
/lobile number/E-m	ail	Mobile number/E-mail	
assword	ø	Next	
Lc	ogin		
n in with SMS	Forgot password		

Étape 5: Ajout de votre climatiseur

Après avoir installé l'application TCL Home Comfort sur votre appareil mobile, vous devrez ensuite ajouter votre climatiseur pour qu'il soit géré par votre application. Suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez sur « Ajouter un appareil » et choisissez le type de produit auquel vous vous connectez.



Étape 6: Connexion de votre climatiseur au réseau sans fil

Il y a deux méthodes ou modes de configuration pour jumeler le climatiseur au réseau sans fil.

Rappel : l'application TCL Home Comfort ne fonctionne que sur le réseau 2,4 GHz.

Remarque : Lorsque vous démarrez votre climatiseur pour la première fois, la configuration par défaut sera le mode CF.

Mode CF - Lorsque vous configurez votre climatiseur en utilisant une connexion Wi-Fi en mode CF, votre appareil connecté en mode Wi-Fi recherche automatiquement un réseau sans fil disponible et se connecte automatiquement lorsque les instructions de configuration sont suivies. Le climatiseur et l'appareil mobile seront ensuite parfaitement synchronisés.

Mode AP - Vous suivez les instructions de configuration en mode CF et votre climatiseur ne se connecte pas à l'appareil mobile via le réseau sans fil? Vous pouvez connecter l'appareil mobile au climatiseur en utilisant l'adaptateur Wi-Fi du climatiseur ou la fonction « Device hotspot ». Le climatiseur s'affichera comme un réseau sans fil sous les connexions Wi-Fi des appareils mobiles comme « TCLHomeComfort -xxxxxx ». Vous pouvez ensuite connecter l'appareil mobile à partir du hotspot du climatiseur. La prochaine fois que le climatiseur s'éteint ou s'allume, celui-ci se connectera au même réseau sans fil auquel le téléphone est connecté.

Ajout du climatiseur au réseau sans fil à l'aide du « mode CF »

1. Au démarrage, le climatiseur et l'application passeront automatiquement au mode CF. Suivez les invites à l'écran, puis appuyez sur « Étape suivante » pour continuer.



Remarque : Si le climatiseur n'est pas en mode CF, appuyez 6 fois sur le bouton Écran (Display) de la télécommande. Après 8 à 10 secondes, vous entendrez deux bips et l'écran du climatiseur affichera CF.

2. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le mot de passe du routeur et appuyez sur « Suivant » pour continuer.



Remarque : Si vous avez de la difficulté à trouver ou à rejoindre votre réseau sans fil, vous devrez peut-être donner l'autorisation à l'application TCL Home Comfort d'activer la fonction Localisation. Ce paramètre peut généralement être trouvé en allant à Paramètres > Applications > TCL Home Comfort, puis sélectionnez pour activer Localisation. Pour activer ce paramètre, l'emplacement exact et la méthode varient selon le système d'exploitation et la version du téléphone intelligent.

3. Après la connexion au réseau sans fil, le logiciel TCL Home Comfort essaiera automatiquement de se jumeler avec le climatiseur. L'écran DEL du climatiseur peut afficher « PP » ou « SA », indiquant qu'il recherche le signal réseau. La connexion du climatiseur au réseau peut prendre de 10 à 15 secondes.



4. Une fois le jumelage du climatiseur avec le réseau réussi, la page s'affichera comme suit. Vous pouvez « renommer » l'appareil comme vous le souhaitez, le partager avec votre famille ou appuyer sur « Terminé » pour commencer à contrôler l'appareil.

C Back Trying to Connect Device			
\checkmark			
Successfully add 1 devices $z_{\rm system}^{\rm subscript{system}}$			
Window Type Air Conditi	Rename		
Chara with family			
Share with family			
Done			

Remarque : Si vous devez à tout moment recommencer, appuyez 6 fois sur « Display » (affichage) sur la télécommande pour réinitialiser la configuration sans fil du climatiseur et revenir au mode CF. Appuyer encore 6 fois sur le bouton « Display » (affichage) après l'apparition du mode CF fait passer l'appareil en mode AP. Si vous passez du mode CF au mode AP, veuillez laisser à l'appareil 10 à 15 secondes pour effectuer cette transition.

Ajout du climatiseur au réseau sans fil à l'aide du « mode AP »

Si les connexions au réseau sans fil échouent en mode « CF », vous pouvez vous connecter en mode « AP » (en utilisant le climatiseur comme hotspot mobile).

1. Sur la page App indiquant le mode CF, cliquez sur « AP mode » dans le coin supérieur droit, comme c'est illustré ici.

Press the DISPLAY on	CF the remote cont	rol key 6 times in
the time of 6 second	s until the LCD so	creen show "CF"
	Next Step	
LCD sc	reen in other statu	a

2. « AP » doit apparaître sur la page comme c'est illustré ici ci-dessous. Appuyez sur « Étape suivante » pour continuer.



3. Pour commuter le climatiseur sur le mode AP, appuyez 6 fois sur « Display » sur la télécommande en moins de 6 secondes pour que le climatiseur passe du « mode CF » au « mode AP ». Laissez de 10 à 15 secondes à l'appareil pour effectuer la transition et AP clignotera sur l'écran d'affichage du climatiseur une fois l'opération terminée.

4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter, tapez le mot de passe et appuyez sur « Suivant » pour continuer.



- 5. Sur votre appareil mobile, ouvrez Paramètres pour accéder aux connexions Wi-Fi.
- 6. Le nom « TCLHomeComfort-xxxxxx » devrait apparaître parmi les choix de connexion réseau disponibles. Connectez-vous au réseau TCLHomeComfort-xxxxxx.

✓ Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	
TCLHomeComfort Unsecured Network	≈ (i)
CHOOSE A NETWORK	
Wi-Fi 1	∎ ? (j)
Wi-Fi 2	∎ ຈ (ì
Wi-Fi 3	∎ হ (j)
Wi-Fi 4	₽ � (i)
Wi-Fi 5	∎ হ (j)
Wi-Fi 6	∎ ຈ (i)
Wi-Fi 7	₽ � (i)
Other	
Ask to Join Networks	\bigcirc
Known notworks will be leined autom	antically. If no known

7. Après vous être connecté au réseau « TCLHomeComfort -xxxxxx » à l'aide de l'adaptateur Wi-Fi du climatiseur, revenez à l'application Home Comfort pour reprendre la configuration.

Remarque : Vous devrez sans doute revenir manuellement à l'application TCL Home Comfort.
8. Le climatiseur commencera automatiquement l'installation ou la synchronisation sur l'appareil mobile.



- 9. L'écran DEL du climatiseur peut afficher « PP » ou « SA », indiquant qu'il recherche le signal réseau. La connexion du climatiseur au réseau peut demander entre 10 et 15 secondes.
- 10. Une fois la connexion établie, l'application TCL Home Comfort de votre appareil mobile affichera l'appareil comme étant connecté et coché, comme c'est illustré ici. Si la connexion Configuration échoue, l'application affichera un avertissement. Pour relancer la connexion, appuyez sur « Réessayer » ou sur « Obtenir de l'aide ».

Kack Trying to Connect Device	〈 Back Switch to hotspot mode
Successfully add 1 devices s	Network is unstable please connect to device hotspot and try again Reset device first before connection
Window Type Air Conditi Rename	Portable Air Conditioner: In the standby mode, press the FAN 6 times until the screen show "AP"
	Air condition: Press the DISPLAY on the remote control key 6 times in the time of 6 seconds , until the LCD screen show "AP"
	Dehumidifier: In the standby mode,press the TIMER 6 times, until the screen show "AP"
	Refer to help for details
Share with family	
Done	Confirm reset, switch to hotspot mode

Connection Successful

Connection Failed

11. Une fois connecté, vous êtes prêt à commencer à contrôler votre climatiseur à partir de votre appareil mobile. Une fois que votre appareil s'allume et s'éteint après avoir utilisé l'adaptateur Wi-Fi du climatiseur pour se connecter, ce dernier s'appariera automatiquement au réseau auquel votre téléphone est connecté.

Remarque : Si, à tout moment, vous devez recommencer, appuyez 6 fois sur « Affichage » de la télécommande pour réinitialiser la configuration sans fil du climatiseur et revenir au mode CF. Après l'apparition du mode CF, appuyer une séquence supplémentaire de 6 fois sur le bouton « Affichage » fait passer l'appareil en mode AP. Pour passer du mode CF au mode AP, veuillez laisser à l'appareil de 10 à 15 secondes pour effectuer la transition.

Étape 7: Contrôle de votre climatiseur

1. Appuyez sur le nom du climatiseur pour accéder au panneau de contrôle de l'application. Cliquez sur le bouton ON/OFF pour régler les paramètres.



2. Vous pouvez régler les paramètres du mode de fonctionnement que vous souhaitez utiliser : Refroidissement, Chauffage, Sec, Ventilateur, Auto. Cliquez sur le bouton « Mode » et choisissez le réglage que vous souhaitez changer. Remarque : Certains appareils ont également une fonction de chauffage. Le mode Chaleur de l'application ne fonctionnera pas et ne modifiera pas les réglages des climatiseurs qui refroidissent uniquement.



3. Pour le mode Ventilateur, cliquez sur le bouton « Ventilateur » et choisissez la vitesse désirée : basse, moyenne, élevée ou automatique (Low, Med, High, High, Auto).



4. D'autres commandes de l'appareil peuvent être modifiées en sélectionnant le bouton « Fonction » qui accède aux modes Veille ou Eco. En mode Veille, la vitesse du ventilateur est réglée sur faible uniquement.



5. Pour régler la fonction Minuterie : appuyez sur le bouton « Timer ». L'application accède au réglage de la minuterie qui affichera les heures qui ont été précédemment programmées. Vous pouvez modifier la minuterie ou en créer une nouvelle en appuyant sur le bouton « Ajouter minuterie ».

Kenter Add Timer	〈 Back	Add Timer
	Timer accuracy is -/	/+ 30 seconds
	15:45 Once Timer: OFF	
Add Timer		Add Timer

6. Appuyez sur le bouton « ON » ou « OFF » pour activer ou désactiver la minuterie. Vous pouvez régler les options heure, minute, mode de fonctionnement, vitesse du ventilateur et température de fonctionnement. Vous pouvez également régler une minuterie hebdomadaire. Une fois le réglage de minuterie terminé, appuyez sur le bouton (add icon) pour annuler ou confirmer.

Cancel	Add	Timer	Save
	12	42	
	13 14	43 44	
	15	45	
	16	46	
	17	47	
	18	48	
Mon Tues			
Mon Tues Timer Off Timer On			Sat Sun
Mon Tues Timer Off Timer On Mode			Sat Sun Auto >
Mon Tues Timer Off Timer On Mode Fan			Sat Sun Auto > Auto >

Remarques :

Mode Sec - la température est préréglée et ne peut pas être haussée ni abaissée.

Mode Chauffage - ne s'applique pas à tous les appareils. Si votre climatiseur n'est pas pourvu de la fonction chauffage, le mode Chauffage sur l'application n'aura aucun effet sur celui-ci. Si votre appareil est doté d'une fonction de chauffage, vous pourrez régler la température à la hausse ou à la baisse.

Mode Ventilateur - la température est préréglée et ne peut pas être haussée ni réduite. **Mode Auto -** la température est préréglée et ne peut pas être haussée ni abaissée.

Mode Refroidissement - les réglages peuvent être ajustés à la température désirée.

7. Options supplémentaires - dans le coin supérieur droit, vous pouvez afficher ou modifier les options suivantes : modifier le nom de l'appareil, le partage de l'appareil, les informations sur l'appareil, le rétroaction, vérifier les mises à jour, supprimer l'appareil ou restaurer les valeurs par défaut.

Kack Window Type Air Conditioner ···	K More
Ċ	Modify Device Name Window Type Air Co >
MININ////	Add Sharing >
	Device Info >
1	Create Group
Set Temperature	
「「 * ? ●	Send Feedback
	Check for Firmware Update
- +	Remove Device
	Restore Manufacture Defaults
∎ ∳ ≡ ⊙ Mode Fan Function Timer	

- 8. Gérez les informations de votre profil qui inclut :
 - a. les données du compte;
 - **b.** la lecture du code QR : ouvre un lecteur QR dans l'application;
 - c. le partage de l'appareil : affiche les informations sur le partage de données de l'appareil;
 - d. le Centre de messages : affiche tous les messages que le système a envoyés à l'utilisateur;
 - e. la rétroaction : l'endroit où les utilisateurs pouvaient soumettre leurs commentaires en ligne;
 - f. À propos : affiche les informations de la version actuelle de l'application.



Remarque : Le premier appareil mobile enregistré est le contrôle principal; les autres appareils ne peuvent être partagés que par l'appareil principal. Les comptes partagés doivent être établis pour le même pays.

9. Tapez sur « Déverrouiller le motif » (Pattern unlock) dans la section Profil où vous avez défini votre nom. Vous pouvez ensuite configurer votre dessin de déverrouillage de l'application. Après l'avoir activé, vous devez dessiner le motif pour déverrouiller l'application.

Back Create Pattern Password	Create Pattern Password
The end of th	Enter pattern password

Conseils de dépannage Avez-vous de la difficulté à terminer l'installation? Ne vous inquiétez pas, il y a généralement une solution facile.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'application TCL	Le routeur sans fil est peut-être trop Ioin du climatiseur	• Relocaliser le routeur sans fil plus près du climatiseur
la connexion avec le climatiseur pendant la configuration	Erreur réseau	• Redémarrez le routeur sans fil, le climatiseur et l'appareil mobile avec l'application TCL Home Comfort installée.
L'application TCL Home Comfort ne peut trouver le climatiseur	Erreur réseau	• Redémarrez le routeur sans fil, le climatiseur et l'appareil mobile avec l'application TCL Home Comfort installée.
	L'application et le climatiseur ne sont pas sur la même fréquence 2,4 GHz	• Confirmez la connexion de votre appareil à la fréquence 2,4 GHz.
	Le routeur bloque l'application TCL Home Comfort	 Vérifiez si l'application est bloquée par le coupe-feu du routeur.
Échec de la connexion en mode CF	Connectivité inconnue ou erreur réseau	 Suivez les instructions pour ajouter le climatiseur au réseau sans fil à l'aide du mode AP.
Incapacité de trouver ou de se connecter au Réseau sans fil	L'application peut avoir besoin d'une autorisation de localisation	• Donnez à TCL Home Comfort l'autorisation de localisation dans les réglages du téléphone.

Need more help? / ¿Necesitas más ayuda? / Besoin d'aide ?

www.TCLUSA.com/support 1-800-825-6747



Copyright © 2019 by TCL. All rights reserved. TCL and the TCL Logo are owned by TCL Corporation and under license to TTE Technology, Inc.

Part No.: XXXX

Copyright © 2019 por TCL.Todos los derechos reservados. TCL y el logotipo de TCL son propiedad de TCL Corporation y bajo licencia de TTE Technology, Inc.

Pieza Nº: XXXXX

Copyright © 2019 par TCL. Tous droits réservés. TCL et le logo TCL sont la propriété de TCL Corporation et avec l'autorisation de TTE Technology, Inc.

No de pièce: XXXXX